

CSV ファイルの書式について:

CSV ファイルは以下のような書式を受け付けます。

連続線を書く: X 座標値,Y 座標値

連続線で線を一度切る: X 座標値,Y 座標値,E

円を半径指定で書く: 中心点 X 座標値,中心点 Y 座標値,R 半径値

円を直径指定で書く: 中心点 X 座標値,中心点 Y 座標値,L 直径値

この書式を、以下のどちらかのパターンで記述します。線を 3 本引いて、円を半径指定で入力する場合の例です。

パターン A(縦に並べる場合)

X 座標値,Y 座標値

X 座標値,Y 座標値

X 座標値,Y 座標値

X 座標値,Y 座標値,E

中心点 X 座標値,中心点 Y 座標値,R 半径値

パターン B


X 座標値,Y 座標値,X 座標値,Y 座標値,X 座標値,Y 座標値,X 座標値,Y 座標値,E,中心点 X 座標値,中心点 Y 座標値,R 半径値

例:

CSV の書式



	A	B	C
1	50	50	
2	100	50	
3	100	100	
4	50	100	
5	50	50	E
6	50	150	
7	100	200	E
8	50	50	R10
9	100	100	L20



描画された図形

